バックレバー、下送りロッド
FEED REVERSING LEVER, FEED DRIVING ECCENTRIC CONNECTION



This is trial version
www.adultpdf.com

バックレバー、下送りロッド
FEED REVERSING LEVER, FEED DRIVING ECCENTRIC CONNECTION

NO.	部品番号 PARTS NO.	8LVMF	8BLVMF	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	34031	–	*	1	バックレバー	FEED REVERSING LEVER
2	10845	–	*	1	バックレバー締ねじ	SCREW 15/64×28 L=18.0
3	15208	–	*	1	バックレバー軸	FEED REVERSING LEVER SHAFT
4	10802	–	*	1	バックレバー軸カラー	COLLAR
5	8009	–	*	1	止めねじ	SET SCREW 15/64×28 L=7.5
6	11942	–	*	1	レバー軸だるま	FEED REVERSING LEVER SHAFT CRANK
7	1365	–	*	1	レバー軸だるま締ねじ	PINCH SCREW 15/64×28 L=16.0
8	11943	–	*	1	バック連結ロッド	FEED REVERSING CONNECTION ROD
9	10712	–	*	2	バック連結ロッド段ねじ	HINGE SCREW 6.75×24
10	10806	–	*	1	バックレバー戻ばね	FEED REVERSING LEVER SPRING
14	11951	–	*	1	下送りロッド	FEED DRIVING ECCENTRIC CONNECTION
15	10773	–	*	1	下送りロッドニードルベアリング	NEEDLE BEARING
16	11955	–	*	1	二又リンク	FEED DRIVING ECCENTRIC CONNECTION LINK
17	11952	–	*	1	下送りロッドピン	HINGE PIN
18	11954	–	*	1	下送りロッドピン油芯	OIL WICK
19	11956	–	*	1	メガネリンク	FEED REVERSING SHAFT CRANK LINK
20	11953	–	*	1	メガネリンク止めねじ	SET SCREW 7/32×32 L=5.5
21	16707	–	*	1	切換えクランク(右)	FEED REVERSING SHAFT CRANK
22	19420	–	*	1	切換えクランク(右)締ねじ	PINCH SCREW 1/4×28 L=16.0
23	11953	–	*	1	切換えクランク(右)止めねじ	SET SCREW 7/32×32 L=5.5
24	11958	–	*	1	切換えクランク(左)	FEED REVERSING MECHANISM SUPPORT LINK
25	11953	–	*	1	切換えクランク(左)止めねじ	SET SCREW 7/32×32 L=5.5
26	31029	–	*	1	切換えクランクピン	FEED REVERSING SHAFT CRANK HINGE STUD
27	11960	–	*	1	切換えクランクピン油芯	OIL WICK
28	11950	–	*	1	切換えクランク(左)支え軸	FEED REVERSING MECHANISM SUPPORT LINK
29	10766	–	*	1	止めねじ	SET SCREW 1/4×32 L=7.0
30	10404C	–	*	1	バック土台軸	FEED REVERSING SHAFT
31	11947	–	*	1	カラー	COLLAR
32	10566	–	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4×32 L=5.5
33	11948	–	*	1	バック調節ブラケット	FEED REVERSING SHAFT BRACKET
34	10754	–	*	1	バック調節ブラケット止めねじ	SET SCREW 6.75×24 L=16.0
35	11949	–	*	2	制限ねじ	STOPPING SCREW M5×0. 8 L=18.0
36	4135	–	*	2	ナット	NUT M5×0. 8

This is trial version
www.adultpdf.com